

**Lors du changement du boîtier de commande situé sur la crosse du flexible, il convient de paramétrer le récepteur de l'aspirateur sur la fréquence de la nouvelle platine de commande.**

**Procédure :**

**1. Appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt de l'aspirateur, brancher la prise d'alimentation au secteur et relâcher le bouton dès que la led AUTO clignote.**

**2. Presser le bouton Marche/Arrêt de la platine émettrice du flexible. Si l'appareil reçoit le nouveau signal de commande, l'indicateur de puissance va se mettre à clignoter. Le processus de recherche de fréquence est terminé.**

**3. Presser le bouton Marche/Arrêt de l'aspirateur, l'appareil se met alors en veille. Pour vérifier le succès du paramétrage, l'aspirateur doit démarer avec la commande du flexible.**